ETHX-3400 SHDSL モデム 基本セットアップガイド



ETHX-3400 基本セットアップガイド

項目

- 1. SHDSLポートの接続
- 2. 初期設定情報
- 3. コンソールへのアクセス
- 4. IPアドレスの設定(CLI)
- 5. IPアドレスの変更(CLI)
- 6. Webマネジメントへのアクセス
- 7. CO/CPEモードの設定(WEB)
- 8. CO/CPEモードの設定(CLI)
- 9. リンク速度の設定(WEB)
- 10. リンク速度の設定(CLI)
- 11. Bond Groupの作成(WEB)
- 12. Bond Groupの作成(CLI)
- 13. Bond GroupへのSHDSLポートの追加(WEB)
- 14. Bond GroupへのSHDSLポートの追加(CLI)
- 15. Bridgeの設定(WEB)
- 16. Bridgeの設定(CLI)
- 17. マルチアクセス可能なBridgeの作成(CLI)
- 18. ユーザアカウントの設定・変更(CLI)
- 19. ステータス確認(WEB/CLI)
- 20. ステータス確認(LED)

1. SHDSLポートの接続

ETHX-3444モデムでは、SHDSLポートを4ポート持っており、1ポートで(5.7M), 4ポートを同時に接続することにより22.8Mでの接続が可能。ETHX-3484モデムでは、SHDSLポートを8 ポート持っており、8ポートを同時に接続することにより45.6Mでの接続が可能。

ポイント・ツー・ポイントの対向接続だけではなく、マルチポイントの接続にも対応した小規模 センター装置としても使用可能。

※ETHX-3444にもSHDSLポートが物理的に8ポートありますが、1~4ポートしか使用できません。

ポイント・ツーポイント接続(対向接続)

EFMボンディングにより、最大8回線(16-wire)を仮想的に1つの回線として45Mの高速 なアクセス回線での接続が可能。



<u>マルチポイント接続</u>

センター側に設置し、複数のCPEと接続することも可能。

2. 初期設定情報

ETHX-3444-JPの納品時の初期設定情報を以下に示します。

項目	設定内容	関連項番
CO/CPE	CPE	7, 8
IPTFUZ	DHCPクライアント	4, 5
アカウンND	admin	10
パスワード	zhone	10
接 続 タイプ(マルチ/対向)	対向	11, 12, 13, 14
Bond Group 削除	SHDSL1: 99 EFM SHDSL2: 99 EFM SHDSL3: 99 EFM SHDSL4: 99 EFM	-
Bond Group (F ßt	SHDSL1: 99 N2N SHDSL2: 99 N2N SHDSL3: 99 N2N SHDSL4: 99 N2N	11, 12
Bridge ###	ethernet1: VLAN 0 tagged ethernet2: VLAN 0 tagged ethernet3: VLAN 0 tagged ethernet4: VLAN 0 tagged	-
Bridge ffi st	SHDSL1: VLAN 7 untagged: Transparent LAN Service SHDSL2: VLAN 7 untagged: Transparent LAN Service SHDSL3: VLAN 7 untagged: Transparent LAN Service SHDSL4: VLAN 7 untagged: Transparent LAN Service	15, 16
マルチアクセス可能なBridge 作成	設定無し	17

※本設定は、工場出荷時の設定となります。

3. コンソールへのアクセス

1. ETHX-3400モデムのコンソールポート(シリアルクラフトポート)へPCを接続します。



2. ターミナルソフトにてシリアル接続したとき、ユーザIDとパスワードを聞かれますので、ユー ザIDとパスワード(初期:admin/zhone)を入力してコンソール画面へログインする。



※シリアル接続する際に、ターミナルソフトのシリアルポートを以下のように設定します。

- ・ビット/秒: 9600 ・データ ビット: 8
- ・パリティ: なし
- ・ストップ ビット: 1
- ・フロー制御:なし

4. IPアドレスの設定(CLI)

Factory default設定(工場出荷時の設定)では、マネジメントIPアドレスが設定されていないため、コンソール画面から、下記コマンドでIPアドレスの設定を行う必要があります。

1. IPアドレスの設定

>delete ip-interface-record AutoConfig/ip

Delete ip-interface-record AutoConfig/ip? [y]es, [n]o, [q]uit : y ←"y"を入力 >interface add 1-1-6-0/ipobridge vlan 7 192.168.1.1/24

1 2

・・・ デフォルトのVLAN ID
 ・・・ 設定するIPアドレス/サブネットマスク

2. IPアドレスの設定の確認

>interface show

1 interface Interface	Statu	s Rd/Address	Media/Dest Address	lfName
1/1/6/0/ip	UP	1 192.168.1.1/24	00:01:47:30:52:32	ipobridge-7
		1.で設定したIPアト サブネットマスク	ドレス/	

※WEBマネジメント上では実行できません。

5. IPアドレスの変更(CLI)

マネジメントIPアドレスが設定されている場合、コンソール画面から、下記コマンドでIPアドレスの変更が可能です。

1. 現在のIPアドレスの削除

>interface delete 1-1-6-0/ipobridge

2. IPアドレスの設定

>interface add 1-1-6-0/ipobridge vlan 7 192.168.1.2/24

1 2

① ・・・ デフォルトのVLAN ID
 ② ・・・ 設定するIPアドレス/サブネットマスク

3. IPアドレスの設定の確認

>interface show

1 interface Interface	Status	s Rd/Address	Media/Dest Address	IfName
1/1/6/0/ip	UP	1 192.168.1.2/24	00:01:47:30:52:32	ipobridge-7
		2.で設定したIPアト サブネットマスク	ドレス/	

※WEBマネジメント上では実行できません。

※PCと異なるネットワークのIPアドレスを設定すると、PCの設定を変更するまで、WEB マネジメントにアクセスできなくなります。

6. WEBマネジメントへのアクセス

1. 接続するPCのIPアドレスをETHX-3400のIPアドレスと同じネットワークのアドレスに設定します。

例)ETHX-3400のIPアドレスを192.168.1.1/24に設定した場合、接続するPCのIPアドレスを 192.168.1.x/24に設定します。

2. LANケーブルでETHX-3400モデムのLANポート1へPCを接続します。



3. PCのブラウザにETHX-3400モデムのIPアドレス(例: 192.168.1.1)を入力する。

🏉 EtherXtend – Windows Internet Explorer						
00	- 🩋 19	2.168.1.1				
ファイル(E)	編集(E)	表示♡	お気に入り(<u>A</u>)	ツール①	ヘルプ(円)	

4. Webマネジメント画面が開くとき、ユーザIDとパスワードを聞かれますので、ユーザID とパスワード(初期:admin/zhone)を入力してWebマネジメント画面へログインする。



7. CO/CPEモードの設定(WEB)

1. WEBマネジメントの左メニューからConfiguration – PORT – GSHDSL BONDED – Portを開く。

2. 「Provision」ボタンをクリックする。

🥖 Z H O N E	EtherXte	end 3400 SL	MS Web I	nterface		ETH
Test Status System Configuration	Con	figuratio	n / Port	/ SHD	SL Profile	
PORT Ethernet Port Link State Mirror GSHDSL ROADED Port EPA Port Profile Port Profile	Numb	er of Entries : 4	Slot WA	i shdsbonde	confis Linit Mode	Line Adminun Alarm
PME Config Bood Course	1	up	disabled	shdsl-2btl	cpe	disabled
Table	2	up	disabled	shdsl-2btl	cpe	disabled
IP	3	up	disabled	shdsl-2btl	cpe	disabled
IP on a Bridge Ethernet	4	up	disabled	shdsl-2btl	cpe	disabled
Connections Routes Static Routes Default	Refi	Provisio	n			

3. 設定を変更したいポート番号のチェックボックスを選択する。

4. "Config Unit Mode"のチェックボックスを選択し、プルダウンメニューから"CO"もしく は"CPE"を選択する。

5.「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にする。



8. CO/CPEモードの設定(CLI)

コンソール画面から、下記コマンドでSHDSLポート毎にCO/CPEの設定が可能です。

1. CO/CPEモードの設定

>update dsl-config 1-1-1-0/shdsl

dsl-config 1-1-1-0/shdsl Please provide the following: [q]uit. line-type: ------> {shdsl-2btl}: unit-mode: -----> {cpe}: co ← "co"もしくは"cpe"を入力 line-status-trap-enable: -> {disabled}: admin-up-line-alarm: ----> {disabled}:

Save changes? [s]ave, [c]hange or [q]uit: s ← "s"を入力し保存 Record updated.

※各SHDSLポートのインタフェース名

- SHDSLポート1: 1-1-1-0/shdsl
- SHDSLポート2: 1-1-2-0/shdsl
- SHDSLポート3: 1-1-3-0/shdsl
- SHDSLポート4: 1-1-4-0/shdsl

9. リンク速度の設定(WEB)

1. WEBマネジメントの左メニューからConfiguration-PORT-GSHDSL BONDED-PME Profileを開く。

2. 「Provision」ボタンをクリックする。

ZHONE	EtherXte	end 3400 s	SLMS Web Interf	ace		ЕТНХ
Status System Configuration	Refi	resh Prov	ision	ME Profile		
PORT Ethernet Port Link State Mirror CSUPSI BONDED Port	Numb	er of Entries : le	4 Slot WAN shds	bonded 💌		
EFM Port Profile PME Profile	Port	2B Region	2B Data Rate(KBs)	2B Constellation	Network Time & Powe	er
Bond Groups	1	region1	0	adaptive	localOsc	
Table	2	region1	0	adaptive	localOsc	
IP	3	region1	0	adaptive	localOsc	
IP on a Bridge Ethernet	4	region1	0	adaptive	localOsc	
Connections Routes Static Routes Default	Refi	resh Provi	ision			
			Ļ			

- 3. 設定を変更したいポート番号のチェックボックスを選択する。
- 4. 2B Data Rate(KBs)、2B Constellationを設定する(※)。
- 5.「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にする。

💋 Z H O N E	EtherXtend 3400 SLMS Web Interface
Test Status System Configuration	Configuration / Port / PME Profile
PORT Ethernet Port Link-State Mirror GSHDSL BONDED Port EMP Port Profile PME Profile PME Config Bond Groups Table	Slot WAN shdsbonded V Port SHDSL 1 2 3 4 Select All Clear All
IP IP on a Bridge Ethernet Connections Routes Static Routes Default	PME Profile 2B Region region1 2B Data Rate(KBs)
DATA BRIDGED 2 Uplink Bridge Connections DATA ROUTED 2 DHCP Connections	2B Constellation adaptive Network Time & Power localOsc

※2B Consellation(ラインコード)は、

以下が使用可能

- •Adaptive(自動)
- TCPAM16
- •TCPAM32

10.リンク速度の設定(CLI)

コンソール画面から、下記コマンドでSHDSLポート毎にリンク速度の設定が可能です。

1. リンク速度の設定

> update pme-profile 1-1-1-0/shdsl

pme-profile 1-1-1-0/shdsl Please provide the following: [g]uit. efmCuPmeAdminSubType: -----> {ieee2basetIr}: efmCuPmeAdminProfile: -----> {0}: efmCuPAFRemoteDiscoveryCode: -----> {}: efmCuPmeThreshLineAtn: -----> {0}: efmCuPmeThreshMinSnrMgn: -----> {0}: efmCuPmeLineAtnCrossingEnable: -----> {false}: efmCuPmeSnrMgnCrossingTrapEnable: ---> {false}: efmCuPmeDeviceFaultEnable: -----> {false}: efmCuPmeConfigInitFailEnable: -----> {false}: efmCuPmeProtocolInitFailEnable: ----> {false}: efmCuPme2BProfileDescr: -----> {}: efmCuPme2BRegion: -----> {region1}: efmCuPme2BDataRate: ------> {0}: 5696 ← リンク速度をkbps単位で入力 efmCuPme2BPower: -----> {0}: efmCuPme2BConstellation: -----> {adaptive}: tcpam32 $\leftarrow \neg 1 \lor \neg - \lor (adaptive)$ efmCuPme2BProfileRowStatus: -----> {active}: tcpam16, tcpam32)を入力 efmCuPmeNtr: -----> {ntr-local-osc}: efmCuPmeThreshMaxSnrMgnDelta: -----> {20}: efmCuPmeMaintenanceMode: -----> {off}: efmCuPmeMaintenanceStartTime: -----> {00:00}: efmCuPmeMaintenanceEndTime: -----> {23:59}: efmCuPmeSnrMonitoringInterval: -----> {01:00}: efmCuPmeErrorThreshMonEnable: -----> {false}: efmCuPmeErrorThreshMonNotifyEnable: -> {false}: efmCuPmeErrorThreshMonInterval: ----> {12}: efmCuPmeErrorThreshMonClrInterval: --> {1800}: Save changes? [s]ave, [c]hange or [q]uit: s ← "s"を入力し保存 Record updated.

※各SHDSLポートのインタフェース名

- SHDSLポート1: 1-1-1-0/shdsl
- SHDSLポート2: 1-1-2-0/shdsl
- SHDSLポート3: 1-1-3-0/shdsl
- SHDSLポート4: 1-1-4-0/shdsl

11. Bond Groupの作成(WEB)

Bond Group(仮想回線)を作成し、SHDSLポートを割り当てることで、複数のDSL回線を 束ねて一つの回線として通信を行うこともできるようになります。

※1回線の場合もSHDSLポートをBond Groupに割り当てる必要があります。

1. WEBマネジメントの左メニューからConfiguration – PORT – GSHDSL BONDED – Bond Groupsを開く。

2. 「Create Bond Group」ボタンをクリックする。



- Bond Typeは"N2N", "EFM"から選択し、Bond Group ID(25~99)を入力する。
 ※ETHX-3400同士接続する場合は"N2N"を、ETHX-3400とETHX-3000を接続する
 場合は"EFM"を選択する。
- 4.「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にする。

Test Status System Configuration Apply PORT	🖉 Z H O N E	EtherXtend 3400 SLMS Web Interface
Configuration Apply	Test Status	Configuration / Create Bond Group
Ethernet Port Link State Mirror Bond Type GSHDSL BONDED Bond Group Id Port EEM Port Profile PME Config Bond Groups Table Apply	System Configuration PORT Ethernet Port Unk State Mirror GSHDSL BONDED Port EFM Port Profile PME Profile PME Config Bond Groups Table	Apply Bond Type Bond Group Id 99 Range = 25 - 99 Apply

12. Bond Groupの作成(CLI)

コンソール画面から、下記コマンドでBond Groupの作成が可能です。

1. Bond Groupの作成

>bond add group 1-1-99-0/n2nbond

1 2

① ・・・ Bond Group ID(25~99)を指定

② · · · Bond GroupのTypeが"N2N"の場合は"n2nbond"、"EFM"の場合 は"efmbond"を指定

2. Bond Groupの表示

>bond show all

Slot GrpId Type State Name 1 99 n2nbond OOS 1-1-99-0

1.で作成したBond Group

13. Bond GroupへのSHDSLポートの追加(WEB)

Bond Group(仮想回線)に、SHDSLポートを割り当てます。

1. WEBマネジメントの左メニューからConfiguration – PORT – GSHDSL BONDED – Bond Groupsを開く。

- 2. Bond Groupを選択する。
- 3. Bond Groupに割り当てたいポート番号のチェックボックスを選択する。
- 4. 「Assign Member」ボタンをクリックし、ポートをBond Groupに追加する。

🧷 Z H O N E	EtherXtend 3400 SLMS Web Interface
Test Status	Configuration / GSHDSL Bond Group
System Configuration	Refresh Create Bond Group Change Bond Group Delete Bond Group
PORT Ethernet	Assign Member Move Member Delete Member
Cink State Mirror GSHDSL BONDED	Slot WAN shdsibonded w
EFM Port Profile PME Profile PME Config	Number of Ports : 4
Bond Groups Table	Port - Bond Group Table
IP IP on a Bridge	Port Bond Group Bond Group Name Bond Group Type
Ethernet	
Routes Static Routes	2
Default	✓ 3
DATA BRIDGED 2 Uplink Bridge	- 4
Connections DATA ROUTED ±	Refresh Create Bond Group Change Bond Group Delete Bond Group
Connections Numbered	Assign Member Delete Member

14. Bond GroupへのSHDSLポートの追加(CLI)

コンソール画面から、下記コマンドでBond GroupへのSHDSLポートの追加が可能です。

1. Bond GroupへのSHDSLポートの追加

>bond add member <u>1-1-99-0/n2nbond</u> <u>1-1-1-0/shdsl</u>

① · · · Bond Groupを指定

② ・・・ SHDSLポートのインターフェース名を指定

※各SHDSLポートのインタフェース名
- SHDSLポート1: 1-1-1-0/shdsl
- SHDSLポート2: 1-1-2-0/shdsl
- SHDSLポート3: 1-1-3-0/shdsl
- SHDSLポート4: 1-1-4-0/shdsl

2. Bond Groupに割り当てられているSHDSLポートの表示

>bond show group 1-1-99-0/n2nbond

Bond Groups

Slot	Grpld	Туре	State	Name
1	99	n2nbond	OOS	1-1-99-0

Group Members

Slot	Port	Туре	State	Name
1	4	shdsl	OOS	1-1-1-0

1.で作成したBond Groupに追加した SHDSLポート

15. Bridgeの設定(WEB)

Bridgeインターフェースを作成することで、Bridgeモードでの通信が可能になります。

- 1. WEBマネジメントの左メニューからConfiguration DATA BRIDGED Uplink Bridgeを開く。
- 2.「Create」ボタンをクリックする。

Test Status System	Configuration / Uplink Bridged Data Connections	
Configuration	Refresh Create Modify Delete Add Path Show Path	
PORT Ethernet Part Link State Mirror GBHOSE, BONDED Part EFM Port Profile PME_Config Bend Groups Table	Page : 1 There are no entries in this table Bridge Connections Port VLAN Type Ingress Egress RSTP Dynamic DH ID Rule-Group Rule-Group Filtering Lea	CP rm
IP IP on a Bridge Ethernet Connections Routes Statte Routes Default Data BRIDGED * Upink Endoge DATA ROUTED *	Refresh Create Modify Delete Add Path Show Path	

- 3. SHDSLポート(Bond Group)を選択する。
- 4. "Connection Type"の"Logical Type"について、"Transparent LAN Service"を選択する。
- 5. "VLAN Tagging"の"VLAN ID"を入力する。
- 6.「Apply」ボタンをクリックし、設定を有効にする。



16. Bridgeの設定(CLI)

コンソール画面から、下記コマンドでBridgeの設定が可能です。

1. Bond Groupの設定

>bridge add 1-1-99-0/n2nbond tls vlan 7 untagged

1

2

① ・・・ Bond Groupを指定 ② ・・・ VLAN IDを指定

2. Bridgeの表示

>bridge show

Type VLAN		Bridge	St	Table Data
tls	7	1-1-99-0-n2nbond/bridge	PND	

1.で作成したBridge

17. マルチアクセス可能なBridgeの作成(CLI)

コンソール画面へログイン後、以下のコマンドを実行することで、一度接続を開始したPC を、他のLANポートへ接続し直しても通信が可能になります。

1.マルチアクセス可能なBridgeを作成

>bridge add 1-1-99-0/n2nbond uplink vlan 1000 tagged

1 2 3

>bridge-path add 1-1-99-0-n2nbond-1000/bridge global flap fast

1	(2)	(3)

- ① ・・・ 作成済みのBond Group ID(どれか1つ)を指定
- ② · · · ①で指定したBond GroupのTypeが"N2N"の場合は"n2nbond"、"EFM" の場合は"efmbond"を指定
- ③ ・・・ 使用していない VLAN IDを指定

※WEBマネジメント上では実行できません。

18. ユーザアカウントの設定・変更(CLI)

コンソール画面から、ユーザアカウントの設定・変更が可能です。

1. ユーザの追加

>user add testusr password testpass all

2. ユーザパスワードの変更

zSH> user modify testusr password testpassword

OK to modify this account? [yes] or [no]: yes ← "yes"を入力 User record updated.

※WEBマネジメント上では実行できません。

19. ステータス確認(WEB/CLI)

ETHX-3400では、WEBマネジメントまたは、CLIにてステータスを確認することが可能です。

■WEBマネジメントでのステータス確認

1. WEBマネジメントの左メニューからStatus – PORT – GSHDSL BONDEDを開く。

2. SHDSLポートの接続状態を確認することができる。

🙋 Z H O N E	EtherXtend 3400 S	SLMS Web	Interface			
System Configuration Test Statue	Status / Po	rt / GSH	DSL Bon	ded		
SYSTEM Chassis View Alarms Admin Users Port Status			W shdslbonded	1 👻		
Ethernet Statistics GSHDSLBONDED Statistics EFM Statistics	Port Admin Status <u>99-n2n</u> up	Oper Status • up	Last Change 00:58:31	Aggregate Rate 22,784,000	Link Status Trap enabled	Pro Mc fal:
SERVICE			J L			

SHDSLポートのステータスおよびリンク時の速度(Bond Group毎)

up: 接続中

down: リンクダウン or 未接続

■CLIでのステータス確認

1. Bond Groupのステータス確認 >bond stats 1-1-99-0/n2nbond

Slot	Grpld	Interface Name		
1	99	1-1-99-0/n2nbond		
AdminStatus		OperStatus Bandwidth Last Cha		Last Change
UP		UP 22784000 0.00:58:		0.00:58:31

SHDSLポートのステータスおよびリンク時の速度(Bond Group毎) up: 接続中 down: リンクダウン or 未接続

20. ステータス確認(LED)

ETHX-3400では、本体LEDにてステータスを確認することが可能です。

■LEDでのステータス確認



LED ランプ	色	動作説明
Power	緑	点灯: 電源オン 消灯: 電源オフ
Diagnostics	橙	点灯:診断中 消灯:診断終了
Operational	緑	点滅:起動中 消灯:起動完了
WAN	緑	点灯: SHDSLポートリンク 消灯: SHDSLポートリンクダウン